


# SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN LED

MODEL: YAMAHA EXCITER 2019 - BỘ ĐIỀU KHIỂN (IC) BÊN TRONG CỤM ĐÈN



Trạng thái đèn		G	Y	BI/Y
Cos	Pha			
sáng	tắt	12V	0V	0V
sáng	sáng	12V	12V	0V
tắt	tắt	0V	0V	0V

